






BLACK FLAG[®] DELUXE Bug Zapper

Exterminador De Insectos Eléctricos De Lujo[®]



Best Yard Placement

La mejor posision en la yarda

- Position unit at least 20 feet away from areas of human activity
- Hang unit 5-7 feet high, using outdoor extension cord
- Place near insect breeding grounds, shrubs/trees, shade and standing water
- Coloque la unidad por lo menos 20 pies lejos de areas de la actividad humana
- Cuelgue la unidad 5-7 pies de alto, usando el cable de extensión al aire libre
- Coloque cerca de los caldos de cultivo del insecto



MODEL BB-40BLK MODEL BZ-0CT1
Refill Replacements Sold Separately
Reemplazos del repuesto vendidos por separado

Black Flag[®] Mosquito Octenol Lure
ACTIVE INGREDIENT: 1-Octen-3-ol 5.3%
OTHER INGREDIENTS: 94.7%
TOTAL: 100.0%
*Equivalent to 10mg 1-Octen-3-ol per gram
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for additional information.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN Véase el panel lateral para los ingredientes activos.

Black Flag and logo are trademarks of
Greenscape Home & Garden LLC
and are used under license by
Greenscape Home & Garden Inc.
www.greenscapeinc.net

BLACK FLAG[®] DELUXE Bug Zapper

Exterminador De Insectos Eléctricos De Lujo[®]

Black Light Technology
Attracts & Kills
40% More Insects¹

Bonus!
4 Black Flag[®] Mosquito Octenol Lures Included Inside
Full Season Supply
\$27.96 Value

- Dusk to Dawn Sensor Option
- 20% More Bulb Life¹
- 30% Less Energy Used¹
- 5 Year Warranty

- Tecnología negro luz atrae y mata a los insectosa un 40% más¹
- Amanecer anochecer sensor opción
- Bombilla 20% más de vida¹
- 30% menos usado de energía¹
- 5 años de garantía

Four Black Flag[®] Mosquito Octenol Lures Included Inside¹
• Lures certain mosquitos and biting flies to zapper
• 30 day continuous release
Cuatro mosquito Black Flag[®] Señuelos octenol incluido el interior¹
• Ciertos mosquitos señuelos y moscas que pican a exterminador de insectos eléctricos
• 30 días de liberación continua

¹ Compared to UVA white light bulbs.
² Printed circuit board compared with transformer.
³ Contains four Black Flag[®] Mosquito Octenol Lure. Attractants with clip. See side panel for active ingredients.



Black Flag[®] Mosquito Octenol Lure
ACTIVE INGREDIENT: 1-Octen-3-ol 5.3%
OTHER INGREDIENTS: 94.7%
TOTAL: 100.0%
*Equivalent to 10mg 1-Octen-3-ol per gram
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for additional information.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN Véase el panel lateral para los ingredientes activos.

BLACK FLAG[®] DELUXE Bug Zapper

Exterminador De Insectos Eléctricos De Lujo[®]

- 40 Watt black light attracts insects into electrical grid, electrocutes them, they fall to ground
40 vatios de luz negro atrae a los insectos en la red eléctrica, los electrocuta y caen al suelo

- Double mesh grid increases zapping performance
Aumentos dobles de la rejilla de la malla exterminador de insectos eléctricos para un mejor funcionamiento
- Sturdy plastic grid keeps out children, pets and wildlife
La rejilla plástica robusto mantiene los niños, animales domésticos y fauna fuera del alcance

- Easy door access for changing bulb
Acceso fácil en la puerta para cambiar el bombillo
- Weather proof
Es a prueba de agua



MODEL BB-40BLK MODEL BZ-0CT1
Refill Replacements Sold Separately
Reemplazos del repuesto vendidos por separado

Dusk to Dawn Sensor
• Set to come on at dusk and off at dawn
• 24 Hour option if bugs come out during daytime
Sensor para oscuridad y amanecer
• Programado para oscuridad y amanecer
• 24 horas opcional si los insectos salen durante el día

BLACK FLAG[®] DELUXE Bug Zapper

Exterminador De Insectos Eléctricos De Lujo[®]

Black Light Technology
Attracts & Kills
40% More Insects¹

Bonus!
4 Black Flag[®] Mosquito Octenol Lures Included Inside
Full Season Supply
\$27.96 Value

- Dusk to Dawn Sensor Option
- 20% More Bulb Life¹
- 30% Less Energy Used¹
- 5 Year Warranty



- Tecnología negro luz atrae y mata a los insectosa un 40% más¹
- Amanecer anochecer sensor opción
- Bombilla 20% más de vida¹
- 30% menos usado de energía¹
- 5 años de garantía

Four Black Flag[®] Mosquito Octenol Lures Included Inside¹
• Lures certain mosquitos and biting flies to zapper
• 30 day continuous release
Cuatro mosquito Black Flag[®] Señuelos octenol incluido el interior¹
• Ciertos mosquitos señuelos y moscas que pican a exterminador de insectos eléctricos
• 30 días de liberación continua

¹ Compared to UVA white light bulbs.
² Printed circuit board compared with transformer.
³ Contains one Black Flag[®] Mosquito Octenol Lure. Attractant with clip. See side panel for active ingredients.



Black Flag[®] Mosquito Octenol Lure
ACTIVE INGREDIENT: 1-Octen-3-ol 5.3%
OTHER INGREDIENTS: 94.7%
TOTAL: 100.0%
*Equivalent to 10mg 1-Octen-3-ol per gram
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for additional information.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN Véase el panel lateral para los ingredientes activos.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these instructions before using the Bug Zapper and keep for future reference.

1. This product is equipped with a 2-prong plug to fit the proper type receptacles. To reduce the risk of electrical shock, only plug into a properly installed outlet.
2. Do not insert fingers or any foreign objects into the unit while it is connected to an electrical outlet.
3. Collected insects within the unit may contribute to fire so clean dead insects from the unit frequently.
4. Do not clean this product with water spray or any other liquids. Do not place where it can fall into water, or near flammable materials.
5. Store product indoors when not in use – out of reach of children.
6. Always disconnect plug before servicing, cleaning, changing bulbs and when not in use.
7. Do not abuse cord – never carry unit by cord or unplug unit by pulling on the cord - only unplug by pulling on the plug. Keep cord away from heat, oil, or sharp edges.
8. Extension cords used with this product must be marked with suffix letters “W-A” and with a tag stating “Suitable for Use with Outdoor Appliances”.
9. Use only extension cords that have plug and receptacles that match the product plug. Replace damaged cords.
10. Electrical rating of the extension cord must be as great as the electrical rating of the product.
11. There are devices available for retaining a connection between an extension cord and a power supply cord. Connections should be kept off the ground and dry.
12. Do not mount the unit on house, other buildings, on decks or near heat, gas, oil or other flammable materials.
13. For outdoor use only.
14. Do not insert foreign objects into this product.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT INSECT CONTROL

The Bug Zapper is designed to lure and kill a wide range of flying insects. The ultraviolet (UV) light given off by this unit is within the luminescent range proven effective to attract these insects. Insects are attracted to the light and killed as they contact the electrically charged inner grid area. Insects fall through the open base onto the ground. The outer grid helps prevent pets, birds, butterflies, and children’s fingers from contacting the charged grids. The unit is for outdoor use only and can withstand moderate rain. For best results, the unit should be installed in early spring and left on continuously through the season. Store in garage, shed, basement within original box or similar size box to protect for next season.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones antes de utilizar el Bug Zapper y conservar para futuras referencias.

1. Este producto está equipado con un enchufe de 2 patas para adaptarse a los recipientes tipo adecuado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, sólo conectarlo a una toma de corriente instalada.
2. No introduzca los dedos o cualquier objeto extraño en la unidad mientras está conectada a una toma eléctrica.
3. insectos recogidos dentro de la unidad pueden contribuir al fuego insectos muertos tan limpio de la unidad de frecuencia.
4. No limpie este producto con agua u otros líquidos. No coloque donde pueda caer al agua, o cerca de materiales inflamables.
5. Almacenar el producto en interiores cuando no esté en uso - fuera del alcance de los niños.
6. Desconecte siempre el enchufe antes de dar servicio, limpieza, cambio de bombillas y cuando no esté en uso.
7. No maltrate el cordón - Nunca transporte la unidad por el cable ni desenchufe la unidad tirando del cordón - sólo desenchufe tirando del enchufe. Mantenga el cable alejado del calor, aceite o bordes filosos.
8. Los cables alargadores utilizados con este producto deben ser marcados con el sufijo "VA" y con una etiqueta que dice "Apto para el uso al aire libre con aparatos".
9. Utilice únicamente cordones de extensión que tienen enchufe y receptáculos que coincide con el enchufe del producto. Reemplace los cables dañados.
10. Calificación eléctrica del cable de extensión debe ser tan grande como la clasificación eléctrica del producto.
11. Hay dispositivos disponibles para mantener una conexión entre un cable de extensión y un cable de alimentación. Las conexiones deben mantenerse fuera de la tierra y seco.
12. No montar la unidad en casa, otros edificios, en las cubiertas o cerca del calor, gas, petróleo u otros materiales inflamables.
13. Para uso exclusivo al aire libre.
14. No inserte objetos extraños en este producto.

IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE EL CONTROL DE INSECTOS

El exterminador de insectos está diseñado para atraer y matar a una amplia gama de insectos voladores. La radiación ultravioleta (UV) emitida por esta unidad se encuentra dentro del rango luminiscentes demostrado su eficacia para atraer a estos insectos. Los insectos son atraídos por la luz y muertos como ellos en contacto con el área de carga eléctrica la red interna. Los insectos caen a través de la base abierta en el suelo. La rejilla exterior ayuda a prevenir las mascotas, aves, mariposas y dedos de los niños entren en contacto con las redes de cargos. La unidad es para uso exclusivo al aire libre y puede soportar lluvia moderada. Para obtener los mejores resultados, la unidad debe ser instalada a principios de primavera ya la izquierda en forma continua a través de la temporada. Tienda en el garaje, cubierto, sótano dentro de la caja original o un cuadro de tamaño similar para proteger de la próxima temporada.

BLACK FLAG®
Owner’s Manual

Bug Zappers

Model Series: BZ-15, BZ-40, BZ-40DX

Manual del usuario
Bug Zappers

Model Series: BZ-15, BZ-40, BZ-40DX

© Greenscapes Home & Garden Inc.
200 Union Avenue, SE
Calhoun, GA 30701
Customer Service: 1-866-629-6652
www.greescapesinc.net/blackflag

 Bulb Contains Mercury, dispose of properly.
El bulbo contiene el Mercury, dispone correctamente.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	BZ-15	BZ-40	BZ-40DX	BZ-40DX-B
Bulb Wattage	15W	40W	40W	40W
Grid Voltage	4500V	5500V	5500V	5500V

PRODUCT LIMITED WARRANTY

Black Flag Model BZ-15 has a 3 year warranty and other, larger models have a 5 year warranty against defective material or workmanship from the date of purchase. Any defective part will be, at the discretion of Greenscapes Home & Garden Inc, repaired or replaced at no charge if the unit has not been tampered with and has been used according to these printed instructions. The consumer is responsible for charges incurred for shipping the defective unit to Greenscapes Home & Garden Inc for repair/replacement. Be sure to retain your purchase receipt to prove warranty. This warranty gives you specific legal rights as well as other rights that vary from state to state.

ACCESSORIES

Model #	Description
BB-15WHT	- 15 Watt Replacement White bulb for BZ-15 Zapper
BB-40WHT	- 40 Watt Replacement White bulb for BZ-40 Zapper
BB- 40BLK	- 40 Watt Replacement Black bulb for BZ-40-DX Zapper
BZ-OCT1	- Mosquito Octenol Lure with Universal Fit Clip for Zappers

© 2010 All Rights Reserved
Greenscapes Home & Garden Inc, 200 Union Avenue SE, Calhoun, GA 30701. Phone 866-629-6652 www.greescapesinc.net/blackflag
Black Flag and logo are trademarks of Black Flag Brands LLC and are used under License by Greenscapes Home & Garden Inc.



BZ-15

BZ-40

BZ-40DX

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	BZ-15	BZ-40	BZ-40DX	BZ-40DX-B
Bulb Wattage	15W	40W	40W	40W
Grid Voltage	4500V	5500V	5500V	5500V






GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Negro Bandera modelo BZ-15 tiene una garantía de 3 años y otros, los modelos más grandes tienen una garantía de 5 años contra defectos de material o mano de obra desde la fecha de compra. Cualquier pieza defectuosa será, a discreción del Greenscapes Hogar y Jardín Inc, reparará o reemplazará sin cargo alguno si la unidad no ha sido manipulado y se ha utilizado de acuerdo con estas instrucciones impresas. El consumidor es responsable de los gastos incurridos para el envío de la unidad defectuosa a Greenscapes Hogar y Jardín Inc para su reparación o sustitución. Asegúrese de conservar su recibo de compra para demostrar la garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, así como otros derechos que varían de estado a estado.

ACCESORIOS

Model #	Description
BB-15WHT	- 15 vatios bombilla de repuesto blanco para BZ-15 Grillo
BB-40WHT	- 40 vatios bombilla de repuesto blanco para BZ-40 Grillo
BB- 40BLK	- 40 vatios bombilla de repuesto blanco para BZ-40DX Grillo
BZ-OCT1	- Mosquito octenol señuelo con Universal Ajustar clip para Grillos

© 2010 All Rights Reserved
Greenscapes Home & Garden Inc, 200 Union Avenue SE, Calhoun, GA 30701. teléfono - 866-629-6652 www.greescapesinc.net/blackflag
Black Flag BL y el logotipo son marcas registradas de Black Flag Brands LLC y son utilizadas bajo licencia por Greenscapes Home & Garden Inc.



CHOOSING A LOCATION (Figure 1)

When selecting a location, you want to remember the insects will be attracted to the unit so do not put the unit near human activity. Choose a location at least 20 feet away from the area you are trying to protect. If there is a water source nearby, place the unit between you and the water because water is often a breeding ground for flying insect pests.

INSTALLATION AND OPERATION

1. Unpack unit, save all packaging material for off-season storage.
2. Select the proper location to hang your unit using the information above choosing a location
3. Hang the unit approximately 5 - 7 feet above the ground from a tree, mounting pole or other free standing object. Never mount the unit from house or other building.
4. Plug cord into a compatible extension cord rated for outdoor use.
5. The unit will be on once it is connected to an electrical source. This unit does not have an “on/off” switch. Please allow up to 3 minutes for the bulb to light completely.
6. This unit is designed to withstand moderate rain but should be taken down and stored indoors during severe weather.
7. It is recommended that this unit be put to use in early spring and left out until late fall to maximize effects.
8. Using the available lure will add to the effectiveness of the unit to attract more insects to the unit.
9. Model BZ-40DX has 2 settings – 24 Hour Operation or Dusk to Dawn Sensor Operation (**Figure 2**)
 - a. To select 24 Hour Operation, slide the yellow button on the cap down into the “24 Hrs” mode. The unit will remain on 24 hours a day.
 - b. To select Dusk to Dawn Sensor Operation, slide the yellow button on the cap up into the “Half Moon” mode. The unit will turn on automatically at dusk, operate through the night and turn off in the morning.

INSTALLING THE BLACK FLAG MOSQUITO OCTENOL LURE (Figure 3)

You will find a Mosquito octenol lure included with the Bug Zapper Unit. Remove the lure clip from the pouch. Attach clip to outer grid of the zapper, any position on zapper grid is good. Zapper effectiveness is increased by luring mosquitoes and biting flies to it. Replace lure clip after every 30 days for best results. The universal fit mosquito octenol lure clip will fit on most Bug Zapper brands. To remove the clip simply push up the 2 prongs against the top of the grid and pull out.

CHANGING BULBS (Figures 4 & 5)

Use replacement bulbs. These bulbs should be replaced annually to maintain optimal UV effectiveness. Even though the bulb's light may be visible to you, its ability to attract insects diminishes over time. If the bulb fails to light or the color of the light changes to yellow or orange it is time to replace the bulb.

1. Unplug and remove entire unit from hanging position.
2. Turn unit upside down, open the bulb base by pushing the latch towards the center of the unit and lifting the base up, remove old bulb.
3. Insert the new bulb making sure it is properly seated in the socket.
4. Close the bulb base by snapping it back into place.
5. Place unit back into the hanging position and plug back into the outlet.

Note: If unit fails to light after replacing bulb, take unit down and remove the bulb and reseal 4 prongs of bulb into socket.

CLEANING





As the unit kills insects, most of the insect remains will be vaporized or fall down through the unit. Some remains may be left on the grids and over time may reduce the effectiveness of this device. Make sure to regularly clean your unit to achieve maximum effectiveness. The time in between each cleaning will vary depending on your insect populations. Check your unit frequently and clean any insect remains you see.

1. Unplug and remove entire unit from hanging position.
2. Remove bulb from unit to avoid damage (see above instructions).
3. Using a small brush or stick, gently remove any insect remains from outer casing and inner grids by inserting into each horizontal grid slot and moving side to side.
4. If available, you may use compressed air to clean out your unit.
5. Never use water to clean your unit, water could damage the electrical components.
6. Be very careful not to move the grids from the seatings.
7. Once the unit is clean, replace the bulbs, return the unit to the hanging position and reconnect to power source.

TROUBLESHOOTING

Problem:	Solution:
Unit will not light, no grid voltage	-Make sure unit is plugged into a working outlet
Unit will not light, grid has voltage	-Be sure bulb is inserted properly, 4 prongs are connected into unit -Replace bulb if necessary
Unit has constant zapping on one or several areas of the grid	- Clean unit per the “Cleaning” section of the manual
Unit has low zapping	- Insect population may be low, but zapper is working, look for dead insect remains in the unit to confirm
	-Try moving the unit to a different location per “Choosing a Location” section of the manual

If the above troubleshooting does not solve the problem, please call consumer relations at 866-629-6652 or visit www.greenskapesinc.net/blackflag



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema:	Solution:
La unidad no se enciende, no hay tensión de red	-Asegúrese que la unidad está conectada a una toma de corriente
La unidad no se enciende, la rejilla tiene voltaje	-Sea bombilla esté correctamente instalada, 4 dientes están conectados a la unidad -Reemplace la bombilla si es necesario
La unidad tiene constante zapping en una o varias áreas de la red	- Limpie la unidad por la "limpieza" del manual
La unidad tiene bajos zapping	-población de insectos puede ser baja, pero zapper de trabajo, busque insectos muertos sigue siendo en la unidad para confirmar
	-Trate de mover la unidad a otro lugar por "Selección de una ubicación" del manual de

Si la solución anterior no resuelve el problema, por favor llame a las relaciones de consumo en 866-629-6652 o visite www.greenskapesinc.net/blackflag

ELECCIÓN DE UN LUGAR (Figura 1)

Al elegir un lugar, que desea recordar a los insectos serán atraídos a la unidad por lo que no coloque la unidad cerca de la actividad humana. Elija un lugar por lo menos 20 pies de distancia de la zona que están tratando de proteger. Si hay una fuente de agua cercana, coloque la unidad entre usted y el agua porque el agua es a menudo un caldo de cultivo para insectos voladores.

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1. Desempaque la unidad, guarde todos los materiales de embalaje para el almacenamiento fuera de temporada.
2. Seleccione el lugar adecuado para colgar su unidad utilizando la información anterior de elegir el lugar
3. Cuelgue la unidad de aproximadamente 5 a 7 pies sobre el suelo de un árbol, el montaje objeto libre de pie polo o de otro tipo. Nunca instale la unidad de la casa u otro edificio.
4. Enchufe el cable en un cable de extensión compatible clasificado para uso en exteriores.
5. La unidad será de una vez que está conectado a una toma eléctrica. Esta unidad no tiene un "on / off". Por favor, espere hasta 3 minutos para que la bombilla de la luz por completo.
6. Esta unidad está diseñada para soportar lluvias moderadas pero debe desmontarse y guardarse en el interior durante el mal tiempo.
7. Se recomienda que esta unidad se empezó a utilizar en primavera y se fue hacia fuera hasta finales de otoño para maximizar los efectos.
8. Utilizando el señuelo disponibles se sumará a la eficacia de la unidad para atraer más insectos a la unidad.
9. Modelo BZ-40DX tiene 2 opciones - Operación de 24 Horas o el atardecer hasta el amanecer del sensor de la operación (Figura 2)
 - a. Para seleccionar las 24 horas de funcionamiento, deslice el botón amarillo en la tapa hacia abajo en las "24 Horas" de modo. La unidad permanecerá en las 24 horas del día.
 - b. Para seleccionar el atardecer hasta el amanecer del sensor de la operación, deslice el botón amarillo en la tapa hacia arriba en la "Media Luna" modo. La unidad se encenderá automáticamente al atardecer, operan a través de la noche y se apagará en la mañana.

INSTALACIÓN DE LA RED BANDERA DE MOSQUITOS NEGRO OCTENOL (Figura 3)

Va a encontrar un señuelo octenol mosquito incluido en el Bug Zapper Unidad. Retire el clip de atraer de la bolsa. Fije el gancho a la red exterior del zapper, cualquier posición en la parrilla zapper es bueno. Zapper se aumenta la eficacia atrayendo mosquitos y moscas que pican a él. Vuelva a colocar atraer clip después cada 30 días para obtener mejores resultados. El clip de ajuste universal octenol atraer a los mosquitos que cabe en la mayoría de marcas de errores Zapper. Para retirar el clip de empuje hacia arriba los 2 dientes contra la parte superior de la rejilla y saque.

CHANGING BULBS (Figure 4)

Utilice bombillas de repuesto. Estas bombillas se cambia todos los años para mantener la eficacia óptima UV. A pesar de que la luz de la bombilla puede ser visible para usted, su capacidad de atraer insectos disminuye con el tiempo. Si la lámpara no se enciende o el color de la luz cambia a amarillo o naranja que es hora de cambiar el foco.

1. Desenchufe y retire la unidad completa de su posición colgante.
2. Apagar la unidad boca abajo, abra la base de la bombilla presionando el pestillo hacia el centro de la unidad y el levantamiento de la base hacia arriba, retire el foco de edad.
3. Inserte la nueva bombilla asegurándose de que esté bien asentado en el zócalo.
4. Cierre la base de la bombilla por romperse de nuevo en su lugar.
5. Coloque la unidad de nuevo en su posición colgante y el enchufe a la toma.

Nota: Si la unidad no se enciende después de reemplazar el foco, lleve la unidad y retire la bombilla y vuelva a colocar 4 dientes de la bombilla en el casquillo.

LIMPIEZA

Como la unidad mata a los insectos, la mayoría de los restos de insectos se evapora o se caen a través de la unidad. Algunos restos pueden quedar en las redes y con el tiempo puede reducir la eficacia de este dispositivo. Asegúrese de limpiar periódicamente la unidad para lograr la máxima eficacia. El tiempo entre cada limpieza variará dependiendo de sus poblaciones de insectos. Revise su unidad con frecuencia y limpie cualquier insecto queda ver.

1. Desenchufe y retire la unidad completa de su posición colgante.
2. Quite el foco de la unidad para evitar daños (ver las indicaciones de arriba).
3. El uso de un cepillo pequeño o un palo, retire con cuidado cualquier insecto restos de la cubierta externa y las redes internas mediante la inserción en cada ranura de rejilla horizontal y moviendo de lado a lado.
4. Si está disponible, puede usar aire comprimido para limpiar la unidad.
5. Nunca utilice agua para limpiar su unidad, el agua puede dañar los componentes eléctricos.
6. Tenga mucho cuidado de no mover las redes de los asientos.
7. Una vez que la unidad esté limpia, sustituir las bombillas, devolver la unidad a la posición para colgar y volver a conectar la fuente de energía.